取扱説明書



管理医療機器 酸素濃縮装置

特定保守管理医療機器

オキシウェル・5※

(認証番号: 224AHBZX00031000) EMC適合



●この取扱説明書には、安全についての注 意事項を記載しております。

正しくご使用いただくためによくお 読みのうえ、必ず医師の指示にした がって使用してください。

- ●お読みになった取扱説明書はいつでも参照できるように大切に保管してください。
- ※この装置は在宅酸素療法以外の目的に 使用しないでください。

もくじ

ご使用の前に							
機能および使用目的	•	•	•	•	•	•	1
安全上のご注意・	•	•	•	•	•	•	1
各部の名前と働き・	•	•	•	•	•	•	5
プは四十六について							
ご使用方法について							
加湿器の準備・・・	•	•	•	•	•	•	7
カニューラ・延長チュー	ブ	の:	接網	続	•	•	8
運転のしかた・・・	•	•	•	•	•	•	8
停止のしかた ・・・	•	•	•	•	•	•	9
お手入れのしかた・					•		9
仕様と性能・・・・	•	•	•	•	•		10
故障かな?と思ったら							11

で使用の前に

機能および使用目的

本装置は空気から窒素と酸素を分離することで高濃度の酸素を生成し、酸素吸入療法が必要な方の呼吸 を補助するために、医師の処方のもとに使用します。

安全上のご注意 ご使用の前に、よくお読みのうえ、正しく使用してください。



- ●この装置は医師の処方および指示にしたがってご使用ください。
- ●装置に異常が起きたときは運転を停止して、サービス業者へ ご連絡ください。

ここに示した注意事項は、次の3種類に分類しています。

企危険	誤った取り扱いにより、死亡または重傷などの重大な結果が差し迫って生じる ことがあるものを示しています。
⚠警告	誤った取り扱いにより、死亡または重傷などの重大な結果に結びつく可能性が あるものを示しています。

誤った取り扱いにより、傷害または物的障害が発生する可能性があるものを示 ⚠ 注意 しています。



ご使用の前に

絶対にしないで ください。



必ず指示どおりに 行ってください。



必ず電源プラグを 抜いてください。

いずれも安全に関する重要な注意事項を記載していますので、必ず守ってください。

⚠ 危険 使用上の注意事項

火気厳禁

- 運転中は火気を近づけない。 ストーブなどから2m以上離す。
- 酸素吸入中は、コタツの中へ頭を突っ込んだり、 カイロを使用したりしない。
 - 火災、ヤケドの原因となります。
- カニューラや延長チューブを火気に近づけない。

禁煙

● 酸素吸入中は近くでタバコを吸わない。

火災、ヤケドの原因となります。







<u>⚠</u>警告 使用上の注意事項


■ オイル、グリースまたは 潤滑油を使用しない。

> 火災、故障の原因 となります。



● カニューラやチューブ を折り曲げない。

> 酸素を吸入でき なくなります。



● 本体カバーを開けない。

感電、故障の原因 となります。



● 電源は交流100V以外 使用しない。

火災、故障の原因 となります。


差し込む。

ほこりの付着や、

接続が不完全なと

きは、感電や火災

の原因となります。



● タコ足配線をしたり 延長コードを 使用したりしない。

> 火災、感電の原因 となります。



● 電源コードを傷つけたり、 加工したり、無理に曲げたり、 引っぱったり、ねじったり、 束ねたりしない。 また、重いものを載せたり、

> はさみ込んだりしない。 火災、感電の原因となります。



● 電源コードが損傷していたら 速やかに装置を停止させ、 コンセントから電源プラグを 引き抜く。

火災、感電の原因となります。



● 長時間使用しないときは、必ず 電源プラグを抜く。


絶縁劣化による感電・漏電の原因と



なります。

ふれない。 感電の原因となります。

● 雷が鳴り出したら、装置に



火災、故障の原因となります。



電源コードを持たずに、 必ず先端の電源プラグを 持って引き抜く。 感電、故障の原因となります。

● 電源プラグは、ほこりの

刃の根元まで確実に

付着がないことを確認し、

電源プラグを抜くときは、



● 浴室など湿気の多い ところには設置しない。


感電、漏電の原因 となります。



● 水のかかるおそれのある 場所に設置しない。

感電、漏電の原因 となります。








<u> 注意</u> 使用上の注意事項

● 運転中に1.5m以内で 携帯電話を使用しないで ください。


装置が停止し酸 素が供給されな い恐れがあります。



花びんの水など がこぼれると故障 の原因となります。

● 霧状の薬液が出る ネブライザなどを近くで 使用しないでください。

> 薬液などが装置内に入る と故障の原因となります。




故障の原因と なります。



● 指定品以外の加湿器や 吸気用付属品を使用しない でください。必ず指定品を 取り付けて運転してください。

性能に悪影響がでる場合があります。



精製水以外(水道水、食塩水など)は 使用しないでください。精製水は薬局 でお買い求めください。

● 加湿器のフタはしっかりと 閉めてください。

> フタの閉め方がゆるいときや装置本体 への取り付けが不十分なときは酸素 が吸入できません。

- 加湿器の精製水は週に 1回以上交換してください。
- 加湿器はていねいに洗って 清潔に保ってください。

加湿器洗浄の際、ガソリン、ベンジン シンナー、みがき粉、金属たわし、熱湯 などは使用しないでください。 変色、変形、傷の原因となります。

● 加湿器にお湯を入れないで ください。

> ヤケドや加湿器が変形する原因に なります。




● 座ったり、上にのったり しないでください。

> けが、故障の原因 となります。



● 空気取入口や排気口に 針金などを入れないで ください。

故障の原因と



ください。 故障の原因と


なります。



● 運転停止入力後、装置が 完全に停止したことを 確認してから電源プラグを

故障の原因となります。

抜いてください。



故障の原因となります。





● 流量設定つまみの位置は、 正確に合わせてください。



出ません。 ● お手入れの際は、必ず

運転を停止し、電源プラグ

流量表示に数字が表示されない位置に、

流量設定つまみが止まっていると酸素が





● お手入れの際、直接水を かけないでください。

故障の原因となります。

を抜いてください。





● 保守・点検は定期的に 必ず行ってください。


> 装置の性能を維持するために必ず 必要です。



⚠ 注意 設置上の注意事項

● 装置のまわりは壁などから 15cm以上離して設置して ください。

装置内部が高温にな り、故障の原因となり ます。



● 湿気やほこり、直射日光、

故障の原因となり

故障の原因となり

ます。

油の煙、タバコの煙など、

には設置しないでください。

● 冷暖房機の風が直接あたる

場所に設置しないでください。

悪影響の生じるおそれのある場所

装置は、汚染された空気や煙の

ないところに設置してください。

不安定な状態で のご使用は、けが、 故障の原因となり ます。



● 装置は室内に置き、室温 5~35℃、湿度30~75% の場所に設置してください。

上記範囲外でのご使 用は故障の原因となり ます。



● 運転中は装置を移動させないで ください。必ずキャスタをロック して使用してください。

運転中の移動は、 故障の原因となり ます。



運搬、移動時はぶつけたり、 たおしたりしないでください。

故障の原因となり ☆、



● 空気取入口や排気口をふさが ないように、カーテンなどのそば に設置しないでください。

性能の低下や故障の原 因となります。



ラジオやテレビなどの近くに設置 するときは、1m以上離してください。

雑音が入ることがあります。







ご使用の前に

〈おねがい〉

ます。


- ●停電や故障などにより装置が使用できなくなる場合に備え、緊急用の酸素ボンベを用意しておくな。 ど十分な対応を行ってください。
- ●使用するご本人や周りの方が心臓ペースメーカーなどの体内埋め込み型電子機器を装着している。 場合は、医師にご相談のうえ慎重に使用してください。
- ●病状または病態が不安定な方、酸素投与により二酸化炭素蓄積が増悪する方は、医師にご相談のう え慎重に使用してください。
- ●ご使用中に以下のような症状があらわれた場合は、医師に相談してください。
 - ◎息切れが強いとき、ツメの色が紫色になるとき
 - ◎発熱したり、いつまでも体のだるさがとれないとき
- ◎痰の量が増えたり、痰の色が今までと変わったとき
- ◎尿の回数が減り、手足がむくんできたとき
- ◎じっとしていても、強く動悸を感じるとき
- ◎頭が痛いとき ◎ねむけが強くなったとき ◎咳の回数が増えたとき
- ◎鼻、□、のどがかわくとき
- ※上記症状以外にもおからだに異常を感じた場合は、医師に相談してください。


- 3 -

- 4 -

各部の名前と働き

ご使用の前に





明るさセンサ

部屋が暗くなるのを検知し、夜間まぶしく ないよう自動的に各表示ランプの明るさ を調整します。

流れ表示

酸素が出ているときは、緑色にスク ロール点灯します。(8ページ参照)



積算時間

流れ低下表示

運転開始時間および流量設定つま みを回したとき、積算使用時間を 約30秒間表示します。運転終了時 にも積算使用時間を約5秒間表示 します。

流量が低下しているときは、黄色に

点灯します。(13ページ参照)

※上記以外のときは、消灯してい

0.5 0.75 ●運転 4.5 • 1.25 4.0-1.75 入一/二切 オキシウェル・5※ 3.0

運転表示

流量設定つまみ

つまみを回して処方流量に設定します。 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5、4.0、4.5、5.0(ℓ/分)に設定できます。

電源スイッチ

装置運転中は緑色に点灯します。

装置の運転、停止用の押しボタンです。

付属品



防塵フィルタ

(予備1個)

取扱説明書 オキシウェル・5※



取扱説明書



添付文書

企注意



指定品以外の加湿器や吸気用付 属品と共に使用した場合、装置の 性能に悪影響が出る場合があり ますので、指定品以外は使用しな いでください。

- 5 -


- 6 -

定位置に置いた後、必ず前輪のキャスタをロックしてください。

加湿器の準備

- ●加湿器には精製水をご使用ください。 精製水以外(水道水、食塩水など)は 使用しないでください。 精製水は、薬局でお買い求めください。
- ワンタッチカプラ フタ (ビン
- 加湿器のフタの赤いボタ ンを押しながら、手前に引 き抜きます。
- 加湿器のフタをまわして はずします。
- 精製水を上の水位を超え ないように入れます。
 - フタをまわしてしっかり閉 めます。(フタにパッキン が入っていることを確認 し、フタが斜めにならない ようにしてください。)
- 装置本体に加湿器を取り 付けます。(カチッと音が するまで、きっちりと押し 込んでください。)

ご使用方法について



- 加湿器のフタはしっかりと閉めてください。 加湿器のフタの閉め方がゆるいときや装置本体への取り付けが不十分なときは、 酸素がもれて吸入できません。
- 精製水は週に1回以上交換してください。 ● 加湿器はていねいに洗って清潔に保ってください。 加湿器の洗浄の際、ガソリン、ベンジン、シンナー、みがき粉、金属たわし、熱湯などは 使用しないでください。変色、変形、傷の原因となります。
 - 加湿器にお湯を入れないでください。ヤケドや加湿器が変形する原因になります。


カニューラ・延長チューブの接続

〈おねがい〉

- ●カニューラ、延長チューブに結露水がたまっているときは水抜きをしてから お使いください。
- 結露水がたまってお困りの方は、サービス業者にご相談ください。
- ●延長チューブの長さはカニューラを含んで15m以内としてください。

カニューラを酸素出口に根元まで差し 込みます。

延長チューブを使用するときは、延長チューブの 一方を酸素出口に差込みます。なお、カニューラ を酸素出口からはずす際、かたくてはずしにくい 場合は、酸素出口のストッパを押し下げながらメ タルジョイントごと引き抜いてください。



運転のしかた


- 電源プラグを直接、コンセント(単 相100V)に差し込みます。
- 電源スイッチを押すと"ピッ"と ブザーが鳴り運転を開始します。

音声ガイダンスにより運転開始を案内します。

●流量設定つまみを正確に 合わせてください。

流量表示に数字が表示されない 位置に、流量設定つまみが止まっ ていると、酸素が出ません。

運転表示のランプが約10秒点滅したのち、点灯すると、酸素供給の開始です。



流量設定つまみを回して、流量表 示の数字を医師の処方流量に合 わせます。

音声ガイダンスにより流量を案内します。

酸素が出ると流れ表示がスクロール 点灯 します。

カニューラを装着して吸入します。


電源を入れてから、約10分で規定の 酸素濃度に達します(50/分時)。

- 7 -

音声ガイダンスにより運転終了を案内します。

電源スイッチを押した後、運転表示のランプの 点滅 が消灯にかわり、装置が完全に停止することを確認してください。

装置が完全に停止するまでは電源プラグを抜かないでください。



〈おねがい〉○長時間使用しない場合は、性能を維持するため、月に1回以上24時間連続運転をしてください。

お手入れのしかた

- 動き入れの際は、必ず運転を停止し電源プラグを抜いてください。
- 直接水をかけないでください。 故障の原因となります。

防塵フィルタの清掃のしかた

空気取入口には 防塵フィルタ を取り付けています。


空気取入口カバーをはずす

空気取入口カバーの開口部に指をかけて、手前に引くとはずれます。



防塵フィルタをはずす

防塵フィルタの端に指をかけて 軽く引っ張るとはずれます。



防塵フィルタの清掃

「防塵フィルタは毎日、掃除機などでほこりを取り除いてください。

防塵フィルタの洗浄

- ・防塵フィルタは週に1回以上、中性洗剤で洗い、水道水でよくすすいだ後、 陰干しにしてよく乾燥させてください。
- 洗浄後の防塵フィルタは濡れたままで使用しないでください。故障の原因となります。よく乾燥した予備の防塵フィルタと交換して使用してください。

- 柔らかい布でからぶきしてください。
- 汚れがとれないときは水か中性洗剤を含ませ、固くしぼった布でふいてください。

〈おねがい〉清掃の際、ガソリン、ベンジン、シンナー、みがき粉、金属たわし、熱湯などは使用しないでください。変色、変形、傷の原因となります。

カニューラの清掃のしかた

- 1 カニューラは定期的に洗浄してください。
- カニューラ先端を薄めた中性洗剤で洗い、流水でよくすすいで陰干しにしてください。
- 先端の穴は綿棒などで清掃してください。

仕様と性能

品名	医療用酸素濃縮装置 オキシウェル ー 5X		
最 大 流 量	5ℓ/分		
酸素濃度	88%以上		
消費電力	195W(5l/分) 130W(3l/分) 95W(1l/分)		
運転音	32dB(A)(5ℓ/分) 30dB(A)(3ℓ/分) 26dB(A)(1ℓ/分) ※於無響室(前面1m.高さ30cm)		
電源	交流100V、50Hz/60Hz、入力390VA		
	周囲温度 5~35℃		
使 用 条 件	相対湿度 30~75%(結露のないこと)		
	使用気圧 900hPa以上(標高約1000mまで)		
電撃に対する保護形式	クラスI機器、B形装着部		
E M C	JIS T 0601-1-2:2012に適合 (CISPR11、グループ1、クラスB)		
寸 法	(幅)27cm×(奥行)43cm×(高さ)52cm		
質量	21kg		

- **(注記)** この仕様の数値は50Hz·60Hz共通です。
 - 製品改良のため仕様の一部を予告なしに変更する場合があります。
 - この仕様の数値は出荷時の値を示します。

故障かな?と思ったら

状況をご確認のうえサービス業者へご連絡ください。

	症状	原因	処置
運転を開始しない。	へ ト 異 常 ◀ ✓ が点滅	●電源プラグがコ ンセントからは ずれている。	●電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	ブザーおよび音声ガイダンス 「コンセントまたはブレーカ を確認してください」	●コンセントに電 気がきていない。	●他の電気器具を接続し、電気がきているかを確認してください。●お住まいの元ブレーカをご確認ください。
運転が停止した。	◆ 異 常 ◆ が点灯 ◆ が点灯 ◆ が点灯 ◆ が点灯 ◆ が点灯 ◆ が点灯 ◆ できまず ・ できまず ・ できます ・ できまます ・ できままます ・ できまます ・ できまます ・ できまます ・ できままます ・ できままます ・ できままます ・ できまままます ・ できまままます ・ できままます ・ できまままます ・ できまままます ・ できままままままままままままままままままままままままままままままままままま	●装置内部の異常 です。	●電源スイッチを押して装置を停止させた後、電源プラグを抜いてください。●酸素ボンベに切り替え、サービス業者に連絡してください。
	異常が点灯ブザーが鳴ります。	●高温となる場所 に設置されてい る。	電源スイッチを押して装置を停止させてください。装置の周辺にストーブなどの火気がないことや直射日光の影響がないことを確認してください。
	◆ 異 常 ◆ が点滅 ◆ が点滅 ◆ が点減 ▼ が点減 ▼ がまが音声ガイダンス 「コンセントまたはブレーカを確認してください」	●電源電圧の異常 です。 【停電】	 電源スイッチを押して装置を停止させてください。 停電または部屋のブレーカが落ちていないかご確認ください。 停電時は、復旧までお待ちください。 部屋のブレーカが落ちている場合、他の電気製品の電源を切って、部屋のブレーカを再投入してください。
		●電源電圧の異常 です。 【電源プラグを 誤って抜いた】	●電源スイッチを押して装置を停止させてください。●電源プラグをコンセントに差し込んでください。
		●電源電圧の異常です。 【装置内部の 温度上昇による 電源自動遮断】	●電源スイッチを押して装置を停止させてください。●防塵フィルタが汚れているときは、予備の防塵フィルタに交換してください。●装置の底面やまわりに十分な空間がないときは、装置のまわりの壁などから15cm以上離してください。

	症状	原因	処置
運転が停止した。	異常が点滅ブザーおよび音声ガイダンス「コンセントまたはブレーカを確認してください」	●電源電圧の異常です。【ブレーカの作動】	 ●電源スイッチを押して装置を停止させてください。 ●装置のブレーカを確認し、飛び出している場合は、ブレーカを押し込み、電源スイッチを入れてください。 ●再度装置のブレーカが飛び出したときは、装置内部の異常が考えられます。サービス業者に連絡してください。
運転が継続している。	流れ表示の ランプの消灯	●カニューラの折れ	●カニューラや延長チューブの折れまがりやねじれをなおしてください。
35 35/13/3	流れ表示 ▶ ▶ ▶	●流量設定つまみの停止位置がずれている。	●流量設定つまみの停止位置を流量表 示位置と合わせてください。
		●加湿器の取り付 け不十分	●加湿器を装置本体にしっかりと取り 付けてください。(7ページ参照)
		●加湿器のフタの ゆるみ	●加湿器のフタをしっかり閉めてください。 (7ページ参照)
	カニューラ折れ 表示のランプ (黄点灯) カニューラ折れ 濃度低下 流れ低下	●カニューラの折れ	●カニューラや延長チューブの折れまがりやねじれをなおしてください。
	カニューラ折れ 表示のランプ (黄点灯) ブザーおよび音声ガイダンス 「チューブの折れ曲がりを直 してください」	●カニューラの折れ ※30秒以上継続 したときは、ブ ザーが鳴ります。	●カニューラや延長チューブの折れまがりやねじれをなおしてください。
	カニューラ折れ 濃度低下 ● 流れ低下		

女	
漳	
か	
なっ	
ئر	
思	
2	
に	

	症状	原因	処置
運転が継続している。	濃度低下 表示のランプ (黄点灯) カニューラ折れ 濃度低下 流れ低下	●酸素濃度が少し 低下している。	●防塵フィルタが汚れているときは、予備の防塵フィルタに交換してください。●1時間ほど様子をみても表示が消えないときは、サービス業者に連絡してください。
	濃度低下表示のランプ (黄点灯) ブザーおよび音声ガイダンス 「酸素ボンベに切り替えサービス業者に連絡してください」	●酸素濃度がかな り低下している。	●酸素ボンベに切り替え、サービス業者 に連絡してください。
	流れ低下 表示のランプ (黄点灯) ○ カニューラ折れ ○ 濃度低下 ○ 流れ低下	●流量設定つまみ の停止位置がず れている。	●流量設定つまみの停止位置を流量表示位置と合わせてください。
		●加湿器の取り 付け不十分	●加湿器の取り付けをご確認ください。 (7ページ参照)
		●加湿器のフタの ゆるみ	●加湿器のフタをしっかり閉めてください。 (7ページ参照)
	流れ低下表示のランプ (黄点灯) ブザーおよび音声ガイダンス 「加湿器をしっかりと取り付け、流量設定つまみを正確に合わせてください」 カニューラ折れ 濃度低下 流れ低下	●流量設定つまみ の停止位置がず れている。	●流量設定つまみの停止位置を流量表 示位置と合わせてください。
		●加湿器の取り 付け不十分	●加湿器の取り付けをご確認ください。 (7ページ参照)
		●加湿器のフタの ゆるみ	●加湿器のフタをしっかり閉めてください。 (7ページ参照)
		※30秒以上継続 したときは、ブ ザーが鳴ります。	

症状	原因	
装置は動いているが、酸素が出て こない。	●酸素出口のメタ ルジョイントが抜 けている。	●酸素出口にメタルジョイントを奥まで 差し込んでください。
	●延長チューブの 接続部がはずれ ている。	●延長チューブの接続部からもれていないことをご確認ください。
	●流量設定つまみ の停止位置がず れている。	●流量設定つまみの停止位置を流量表示と合わせてください。
	●加湿器の取り 付け不十分	●加湿器の取り付けをご確認ください。 (7ページ参照)
	●加湿器のフタの ゆるみ	●加湿器のフタをしっかり閉めてください。 (7ページ参照)
煙が出ている、異常に熱い、変な 臭いがする。	●装置の故障	●運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
		●サービス業者に連絡してください。

故障かな?と思ったら

保守·点検

保守・点検は、サービス業者が実施します。

(少なくとも使用時間5000時間または6ヶ月以内、もしくは使用者が変わるとき)



保守・点検は、定期的に必ず行ってください。

廃棄について

本装置を廃棄する場合は、サービス業者までご連絡ください。

故障や異常の場合は、緊急連絡先までご連絡ください。

緊 急 連絡先

製造販売元

タイキン工業株式会社

大阪府摂津市西一津屋1番1号

発売元

大陽日酸株式会社

東京都品川区小山1丁目3番26号